



- 1- Découper le gabarit de pose suivant le pointillé.
- 2- Présenter le gabarit sur le tableau arrière en respectant le positionnement.
- 3- Pointer les emplacements des 2 perçages.
- 4- Percer le tableau arrière de part en part.
- 5- Monter le chariot avec les boulons fournis.

100

160

Ø 8.5

Ø 8.5

47

47

#### Caractéristiques techniques

Chassis acier galvanisé, jantes plastique.

LxHxP: 450x440x260.

Poids 3,7 Kg.

Pneumatiques: 260x85.

Pression maxi: 1,5 bar.

BAS

